


# ESPLOSO EXPLODED VIEW



# P130


03/2020




Via G.Pastore, 8 | Zona industriale | 42045 Luzzara (RE) | Italy | (t) +39 0522 977169 | (f) +39 0522 977819 |

(m) info@eurosistemas-spa.com | (w) www.eurosistemas-spa.com

**LEGENDA | LEGEND**



VERSIONE CON SOLO AVV. A STRAPPO  
MODEL WITH ONLY RECOIL STARTER




VERSIONE CON AVVIAMENTO ELETTRICO  
MODEL WITH ELECTRICAL STARTER



VERSIONE CON MOTORE FISSO  
MODEL WITH FIXED ENGINE




VERSIONE CON KIT BASCULAMENTO (ASC)  
MODEL WITH ENGINE TILTING KIT (ASC)



VERSIONE CON GRUPPI RUOTA EZT  
MODEL WITH EZT TRANSAXLE




VERSIONE CON GRUPPI RUOTA ZT-2800  
MODEL WITH ZT-2800 TRANSAXLE



VERSIONE CON MOTORE B&S  
MODEL WITH B&S ENGINE



VERSIONE CON MOTORE HONDA  
MODEL WITH HONDA ENGINE



**COSTRUTTORE**

MODELLO: \_\_\_\_\_

ANNO PROD.: \_\_\_\_\_









NR: \_\_\_\_\_


MASSA ca: \_\_\_\_\_

POTENZA kW: \_\_\_\_\_






**MODELLI | MODEL**

MODELLO MODEL					EZT 	ZT-2800 		
Cod. 987000000	X		X		X		X	
Cod. 987000500	X	X	X		X		X	
Cod. 987001520	X	X	X		X		X	
Cod. 987001520	X	X		X		X	X	
Cod. 987001600	X		X		X			X
Cod. 987001650	X	X	X		X			X
Cod. 987001700	X	X		X		X		X





1	<b>420005000</b>	Telaio   Frame	29	<b>843667000</b>	Rondella elastica   Elastic washer
2	<b>808994000</b>	Inserto filettato   Threaded insert	30	<b>843708000</b>	Rondella   Washer
3	<b>400005900</b>	Boccola   Bush	31	<b>420005061</b>	Distanziale   Spacer
4	<b>420005901</b>	Boccola   Bush	32	<b>420005903</b>	Distanziale   Spacer
5	<b>220010910</b>	Passacavo   Cable grommet	33	<b>420005060</b>	Distanziale   Spacer
6	<b>862370700</b>	Vite   Screw	34	<b>420005902</b>	Distanziale   Spacer
7	<b>814548000</b>	Dado   Nut	35	<b>420005050</b>	Distanziale   Spacer
8	<b>420005027</b>	Distanziale   Spacer	36	<b>420005052</b>	Piatto tendicinghia   Idler pulley support
9	<b>863997200</b>	Vite   Screw	37	<b>420005920</b>	Ballerino   Idler pulley
10	<b>843901050</b>	Rondella   Washer	38	<b>420005058</b>	Boccola   Metal bush
11	<b>420005029</b>	Guarnizione   Gasket	39	<b>814588000</b>	Dado   Nut
12	<b>360005212</b>	Distanziale   Spacer	40	<b>420005065</b>	Molla   Spring
13	<b>812523050</b>	Cuscinetto   Bearing	41	<b>420005070</b>	Lamiera   Metal sheet
14	<b>420005030</b>	Distanziale   Spacer	42	<b>420005904</b>	Boccola   Bush
15	<b>420005910</b>	Ballerino   Idler pulley	43	<b>420005074</b>	Molla   Spring
16	<b>814703000</b>	Dado   Nut	44	<b>420005072</b>	Lamiera   Metal sheet
17	<b>420005031</b>	Tappo   Stopper	45	<b>330005456</b>	Distanziale   Spacer
18	<b>420005037</b>	Lamiera   Metal sheet	46	<b>420005082</b>	Supporto manubrio   Handlebar support
19	<b>420005040</b>	Leva freno   Brake lever	47	<b>420005093</b>	Distanziale   Spacer
20	<b>420005044</b>	Distanziale   Spacer	48	<b>812633001</b>	Cuscinetto   Bearing
21	<b>420005038</b>	Perno freno   Brake pad	49	<b>420025130</b>	Impianto elettrico   Electrical wiring
22	<b>851135030</b>	Spina cilindrica   Cylindrical pin	50	<b>862070010</b>	Vite   Screw
23	<b>861830000</b>	Vite   Screw	51	<b>843605010</b>	Distanziale   Spacer
24	<b>862120000</b>	Vite   Screw	52	<b>420010535</b>	Perno   Metal pin
25	<b>814548000</b>	Dado   Nut	53	<b>420010537</b>	Graffetta   Clip
26	<b>341020369</b>	Molla   Spring	54	<b>420010506</b>	Cavo   Cable
27	<b>862724000</b>	Vite   Screw	55	<b>420010525</b>	Cavo   Cable
28	<b>862944000</b>	Vite   Screw			

21		<b>420005038</b>	Perno freno   Brake pad
		<b>420005038</b>	Perno freno   Brake pad





1	<b>420005110</b>	Triangolo di comando   Control triangle	15	<b>814549000</b>	Dado   Nut
2	<b>420005915</b>	Boccola   Bush	16	<b>420005096</b>	Distanziale   Spacer
3	<b>420005128</b>	Tubo rilsan   Rilsan pipe	17	<b>420005114</b>	Supporto   Support
4	<b>420005112</b>	Leva   Lever	18	<b>420005127</b>	Freno idraulico   Hydraulic brake
5	<b>843685000</b>	Rondella   Washer	19	<b>843605010</b>	Rondella   Washer
6	<b>801101000</b>	Anello Seeger   Seeger ring	20	<b>862370850</b>	Vite   Screw
7	<b>420005119</b>	Perno filettato   Threaded pin	21	<b>420005100</b>	Supporto manubrio   Handlebar support
8	<b>420005120</b>	Testa a snodo   Swivel head	22	<b>420005093</b>	Distanziale   Spacer
9	<b>420005121</b>	Testa a snodo   Swivel head	23	<b>812633001</b>	Cuscinetto   Bearing
10	<b>814535051</b>	Dado   Nut	24	<b>846000000</b>	Molla a tazza   Cup spring
11	<b>814535050</b>	Dado   Nut	25	<b>814794100</b>	Dado   Nut
12	<b>420005122</b>	Leva   Lever	26	<b>814548000</b>	Dado   Nut
13	<b>420005125</b>	Distanziale   Spacer			
14	<b>862140000</b>	Vite   Screw			






1	<b>421005060</b>	Gruppo ZT-2800   Transaxle ZT-2800	13	<b>421005062</b>	Raccordo a T   T joint
2	<b>421005061</b>	Gruppo ZT-2800   Transaxle ZT-2800	14	<b>421005063</b>	Tubo 150 mm   Hose 150 mm
3	<b>421005057</b>	Kit Ventola e puleggia   Fan and pulley kit	15	<b>421005063</b>	Tubo 370 mm   Hose 370 mm
4	<b>421005063</b>	Leva   Lever	16	<b>421005063</b>	Tubo 750 mm   Hose 750 mm
5	<b>421005055</b>	Anello di bloccaggio   Pushnut	17	<b>350020050</b>	Fascetta   Hose clamp
6	<b>862357510</b>	Vite   Screw	18	<b>420005172</b>	Molla   Spring
7	<b>814645000</b>	Dado   Nut	19	<b>341012364</b>	Distanziale   Spacer
8	<b>862140000</b>	Vite   Screw	20	<b>231005289</b>	Distanziale   Spacer
9	<b>814549000</b>	Dado   Nut	21	<b>421005056</b>	Anello benzing   Benzing ring
10	<b>420005125</b>	Distanziale   Spacer	22	<b>421005049</b>	Gruppo EZT   Transaxle EZT
11	<b>862371000</b>	Vite   Screw	23	<b>421005050</b>	Gruppo EZT   Transaxle EZT
12	<b>843622000</b>	Rondella   Washer	24	<b>862357510</b>	Vite   Screw







---

<b>1</b>	<b>420005130</b>	Telaio   Frame	<b>8</b>	<b>843685000</b>	Rondella   Washer
<b>2</b>	<b>808994000</b>	Inserito M8   Threaded insert	<b>9</b>	<b>814588000</b>	Dado   Nut
<b>3</b>	<b>808993000</b>	Inserito M6   Threaded insert	<b>10</b>	<b>862160050</b>	Vite   Screw
<b>4</b>	<b>862685000</b>	Vite   Screw	<b>11</b>	<b>420005907</b>	Rondella in gomma   Rubber washer
<b>5</b>	<b>863047000</b>	Vite   Screw	<b>12</b>	<b>843619000</b>	Rondella   Washer
<b>6</b>	<b>814599000</b>	Dado   Nut	<b>13</b>	<b>814548000</b>	Dado   Nut
<b>7</b>	<b>862952000</b>	Vite   Screw			








1	<b>420005293</b>	Flangia   Flange	16	<b>420005151</b>	Supporto   Support
2	<b>814548000</b>	Vite   Screw	17	<b>341012304</b>	Boccola nylon   Nylon Bush
3	<b>862120000</b>	Dado   Nut	18	<b>420005161</b>	Perno   Pin
4	<b>420025301</b>	Cinghia motore   Engine Belt	19	<b>420005166</b>	Perno   Pin
5	<b>420025302</b>	Cinghia cambi   Transaxle Belt	20	<b>330020225</b>	Distanziale   Spacer
6	<b>420005905</b>	Snodo   Junction	21	<b>420005168</b>	Leva destra   Right lever
7	<b>420005270</b>	Leva frizione   Clutch lever	22	<b>420005170</b>	Leva sinistra   Left lever
8	<b>420005252</b>	Piastra   Plate	23	<b>330020250</b>	Distanziale   Spacer
9	<b>420005253</b>	Piastra   Plate	24	<b>420005167</b>	Lamiera   Plate
10	<b>420005255</b>	Piastra   Plate	25	<b>814588000</b>	Dado   Nut
11	<b>330020225</b>	Distanziale   Spacer	26	<b>814548000</b>	Dado   Nut
12	<b>862555000</b>	Vite   Screw	27	<b>862140000</b>	Vite   Screw
13	<b>814588000</b>	Dado   Nut	28	<b>420005172</b>	Molla   Spring
14	<b>862556000</b>	Vite   Screw			
15	<b>814599000</b>	Dado   Nut			




1	812632001	Cuscinetto   Bearing	19	420005214	Disco guarnito   Covered disc
2	420005207	Albero   Shaft	20	270011943	Distanziale   Spacer
3	420005230	Gruppo pulegge   Pulley set	21	420005222	Molla   Spring
4	814703100	Dado   Nut	22	420005215	Disco non guarnito   Disc
5	420005237	Distanziale   Spacer	23	420005216	Disco di comando   Command disc
6	420005236	Campana   Clutch cover	24	420005217	Flangia inferiore   Lower flange
7	863948000	Vite   Screw	25	814548000	Dado   Nut
8	420005219	Selettore   Selector			
9	812633001	Cuscinetto   Bearing	26	420005260	Coperchio   Cover
10	420005223	Supporto selettore   Selector support	27	812899001	Cuscinetto   Bearing
11	420005224	Distanziale   Spacer	28	862685000	Vite   Screw
12	270013596	Distanziale   Spacer	29	814599000	Dado   Nut
13	812586001	Cuscinetto   Bearing	30	420005238	Giunto   Coupling
14	862356200	Vite   Screw	31	360005220	Distanziale   Spacer
15	420005211	Flangia superiore   Upper flange	32	814645000	Dado   Nut
16	420005213	Perno   Pin	33	420005240	Elemento elastico   Elastic element
17	420005212	Distanziale   Spacer	34	420005241	Giunto   Coupling
18	420005218	Molla   Spring	35	801408000	Anello seeger   Seeger ring







- 1 **420025200** Filo di protezione | Protection Cable  
 2 **862439085** Vite | Screw





- 4 **420025205** Lamiera | Plate  
 5 **843667010** Rond. elastica | Elastic Washer  
 6 **420025206** Piastra | Plate  
 7 **862070010** Vite | Screw  
 8 **420025210** Lamiera | Plate  
 9 **420025211** Lamiera | Plate  
 10 **420025207** Filo di protezione | Protection Cable  
 11 **862168000** Vite | Screw  
 12 **814548000** Dado | Nut  
 13 **420025221** Lamiera | Plate  
 14 **862556000** Vite | Screw  
 15 **862140000** Vite | Screw  
 16 **814549000** Dado | Nut  
 17 **420025912** Fascetta | Hose clamp  
 18 **341025926** Fascetta | Hose clamp  
 19 **420010540** Raccordo a T | T junction  
 20 **341025925** Tubo 70 mm | Hose 70 mm  
 21 **420025908** Tubo 10 mm | Hose 10 mm  
 22 **420025906** Tubo 190 mm | Hose 190 mm


- 23 **420025103** Distanziale | Spacer  
 24 **411025120** Ventola | Fan  
 25 **420025101** Distanziale | Spacer  
 26 **420025100** Puleggia | Pulley  
 27 **341025105** Chiavetta | Shaft key  
 28 **843884000** Rondella | Washer  
 29 **843843070** Rondella elastica | Elastic washer  
 30 **862439090** Vite | Screw  
 32 **843605010** Rondella | Washer







1	<b>420005180</b>	Telaio   Frame	14	<b>360005220</b>	Distanziale   Spacer
2	<b>420005200</b>	Telaio   Frame	15	<b>814645000</b>	Dado   Nut
3	<b>808994000</b>	Inserto filettato   Threaded insert	16	<b>862860005</b>	Vite   Screw
4	<b>862685000</b>	Vite   Screw	17	<b>862860020</b>	Vite   Screw
5	<b>420005904</b>	Boccola in plastica   Plastic bush	18	<b>843711000</b>	Rondella   Washer
6	<b>843713000</b>	Rondella   Washer	19	<b>814588000</b>	Dado   Nut
7	<b>814588000</b>	Dado   Nut	20	<b>814599000</b>	Dado   Nut
8	<b>420005205</b>	Molla   Spring	21	<b>862687000</b>	Vite   Screw
9	<b>420025151</b>	Scheda di controllo   Control card	22	<b>843713000</b>	Rondella   Washer
10	<b>231005903</b>	Molla   Spring	23	<b>843685000</b>	Rondella   Washer
11	<b>420025155</b>	Attuatore lineare   Linear actuator	24	<b>862439055</b>	Vite   Screw
12	<b>420005300</b>	Forcella   Fork	25	<b>420005193</b>	Distanziale   Spacer
13	<b>322020901</b>	Boccola in plastica   Plastic bush	26	<b>862890000</b>	Vite   Screw






---

1	<b>420005290</b>	Protezione mani   Hand protection	12	<b>341025925</b>	Tubo 230 mm   Hose 230 mm
2	<b>420010001</b>	Sup. stegola   Handlebar support	13	<b>341025925</b>	Tubo 300 mm   Hose 300 mm
3	<b>863254000</b>	Vite   Screw	14	<b>341025925</b>	Tubo 40 mm   Hose 40 mm
4	<b>814645000</b>	Dado   Nut	15	<b>420010540</b>	Connettore a T   T joint
5	<b>220010910</b>	Passafilo   Cable grommet	16	<b>341025926</b>	Fascetta   Hose clamp
6	<b>420010504</b>	Cavo   Cable	17	<b>420025912</b>	Fascetta   Hose clamp
7	<b>420025900</b>	Serbatoio   Tank	18	<b>420025906</b>	Tubo 510 mm   Hose 510 mm
8	<b>862494500</b>	Vite   Screw	19	<b>420025906</b>	Tubo 220 mm   Hose 220 mm
9	<b>420005245</b>	Minigonna   Protection plate			
10	<b>808993000</b>	Inserto filettato   Threaded insert			
11	<b>862140000</b>	Vite   Screw			





---


1	420025150	Batteria   Battery	11	341025294	Relè   Relé
2	420025149	Elastico   Elastic Band	12	861931010	Vite   Screw
3	420010052	Sup. batteria   Battery support	13	814530080	Dado   Nut
4	420010055	Protezione   Protection	14	843543000	Rondella   Washer
5	862120000	Vite   Screw	15	350020050	Fascetta   Hose clamp
6	814548000	Dado   Nut	16	421005064	Serbatoio   Tank
7	420010545	Fermatubo   Rubber clip	17	341025159	Solenoide   Solenoid
8	861931010	Vite   Screw	18	862070010	Vite   Screw
9	843543000	Rondella   Washer	19	420010050	Protezione   Plate protection
10	814530090	Dado   Nut	20	420010056	Fermo batteria   Batt. holder
			21	341025292	Fusibile 15A   15A fuse








**A**




**B**



1	<b>420010142</b>	Asta esagonale   hexagonal rod	9	<b>814517010</b>	Dado   Nut
2	<b>420010907</b>	Camma in plastica   Plastic cam	10	<b>861998500</b>	Vite   Screw
3	<b>420010130</b>	Supporto a L   L support	11	<b>814548000</b>	Dado   Nut
4	<b>420010915</b>	Boccola nylon   Nylon bush	12	<b>420010525</b>	Cavo   Cable
5	<b>420010903</b>	Leva destra   Right lever	13	<b>420010538</b>	Clip   Metal clip
6	<b>420010904</b>	Leva sinistra   Left lever	14	<b>420010533</b>	Perno   Pin
7	<b>861850002</b>	Vite   Screw	15	<b>420005172</b>	Molla   Spring
8	<b>843522050</b>	Rondella   Washer			


1	<b>420010212</b>	Leva destra   Right lever	14	<b>814548000</b>	Dado   Nut
2	<b>420010222</b>	Leva sinistra   Left lever	15	<b>862160050</b>	Vite   Screw
3	<b>420010232</b>	Flangia   Flange	16	<b>861937000</b>	Dado   Nut
4	<b>420010262</b>	Boccola   Bush	17	<b>814530090</b>	Vite   Screw
5	<b>420010302</b>	Piastra   Plate	18	<b>420010538</b>	Clip   Clip
6	<b>341005359</b>	Boccola nylon   Nylon bush	19	<b>420010533</b>	Perno   Pin
7	<b>420010905</b>	Pomolo   Handle	20	<b>330020250</b>	Distanziale   Spacer
8	<b>420010252</b>	Distanziale   Spacer	21	<b>420010500</b>	Cavo   Cable
9	<b>260005230</b>	Distanziale   Spacer	22	<b>420010501</b>	Cavo   Cable
10	<b>420010320</b>	Molla destra   Right spring	23	<b>420010530</b>	Cavo   Cable
11	<b>420010321</b>	Molla sinistra   Left spring	24	<b>861998500</b>	Vite   Screw
12	<b>420010906</b>	Leva   Lever			
13	<b>843993550</b>	Fissatore a corona   Push on fix			




1	420010152	Leva   Lever
2	812507001	Cuscinetto   Bearing
3	420010160	Boccola   Bush
4	420010165	Leva   Lever
5	862160050	Vite   Screw
6	814548000	Dado   Nut
7	420010908	Pomolo   Handle
8	861945100	Vite   Screw
9	814530090	Dado   Nut
10	862860005	Vite   Screw
11	814588000	Dado   Nut
12	231005903	Molla   Spring
13	420010538	Clip   Clip
14	420010533	Perno   Pin
15*	420010515	Cavo   Cable

\* Cavo cod.420010515 + cod.420010520 + cod.801116100


\* Cable cod.420010515 + cod.420010520 + cod.801116100




1	420010171	Leva   Lever
2	420010182	Supporto   Support
3	341005359	Boccola nylon   Nylon bush
4	843812000	Rondella   Washer
5	861998500	Vite   Screw
6	814548000	Dado   Nut
7	341012901	Pomolo   Handle
8	420010538	Clip   Clip
9	420010533	Perno   Pin
10	420010537	Clip   Clip
11	420010535	Perno   Pin
12	862160000	Vite   Screw
13	843619000	Rondella   Washer
14	420005125	Distanziale   Spacer
15	814548000	Dado   Nut
16	420010527	Lamiera   Plate
17	420010192	Lamiera   Plate
18	420010527	Cavo   Cable




1	<b>420010171</b>	Leva   Lever
2	<b>420010182</b>	Supporto   Support
3	<b>341005359</b>	Boccola nylon   Nylon support
4	<b>861998500</b>	Vite   Screw
5	<b>814548000</b>	Dado   Nut
6	<b>341012901</b>	Pomolo   Handle
7	<b>420010538</b>	Clip   Clip
8	<b>420010533</b>	Perno   Pin
9	<b>420010503</b>	Cavo   Cable
10	<b>341012309</b>	Gancio   U hook
11	<b>420010490</b>	Molla   Spring
12	<b>420010502</b>	Cavo   Cable



1	<b>420010292</b>	Leva   Lever
2	<b>420005120</b>	Testa a snodo   Swivel head
3	<b>861998500</b>	Vite   Screw
4	<b>862140000</b>	Vite   Screw
5	<b>814548000</b>	Dado   Nut
6	<b>837555000</b>	Pomolo   Handle
7	<b>420010509</b>	Cavo   Cable
8	<b>420010504</b>	Cavo   Cable
9	<b>420010312</b>	Leva   Lever
10	<b>360020133</b>	Distanziale   Spacer
11	<b>843619000</b>	Rondella   Washer
12	<b>341010320</b>	Molla   Spring
13	<b>862160050</b>	Vite   Screw
14	<b>814548000</b>	Dado   Nut
15	<b>420010317</b>	Pomolo   Handle
16	<b>420010530</b>	Cavo   Cable








1	420010902	Cruscotto   Dashboard	18	420005907	Rondella gomma   Rubber washer
2	341012905	Pomolo   Handle	19	843619000	Rondella   Washer
3	340010155	Leva   Lever	20	260005365	Ruotino   Plastic idler pulley
4	340010156	Supporto   Support	21	260005293	Distanziale   Spacer
5	862097010	Vite   Screw	22	370005200	Lamierino   Plate
6	843581030	Rondella   Washer	23	814645000	Dado   Nut
7	814548000	Dado   Nut	24	863359000	Vite   Screw
8	420010355	Cavo   Cable	25	420010265	Lamiera   Plate
9	861931010	Vite   Screw	26	420010272	Perno   Pin
10	814530080	Dado   Nut	27	420010274	Perno   Pin
11	420025120	Bloc. avviamento   Ignition lock	28	231005903	Molla   Spring
14	420025146	Contaore   Hour meter	29	420010020	Lamiera fissaggio   Fastening plate
15	420025145	Spia LED   Tell-Tale LED	30	862685000	Vite   Screw
16	814860000	Dado gabbia   Cage nut	31	814599000	Dado   Nut
17	862160050	Vite   Screw	32	420010100	Stegola   Handlebar






1	<b>420010901</b>	Cofano   Cover
2	<b>270201892</b>	Tappo serbatoio   Tank tap
3	<b>270201787</b>	Guarnizione   Sealing cap
4	<b>843884000</b>	Rondella   Washer
5	<b>801102000</b>	Anello seeger   Seeger
6	<b>420005900</b>	Cofano   Cover
7	<b>862160050</b>	Vite   Screw
8	<b>420005907</b>	Rondella gomma   Rubber washer
9	<b>843619000</b>	Rondella   Washer
10	<b>843721000</b>	Rondella imperdibile   Captive washer
11	<b>420005281</b>	Ruota sinistra   Left Wheel
12	<b>420005280</b>	Ruota destra   Right Wheel
13	<b>814720000</b>	Dado   Nut
14	<b>400025112</b>	Caricabatteria   Battery charger
15	<b>814599000</b>	Dado   Nut
16	<b>863982014</b>	Vite   Screw
17	<b>863040000</b>	Vite   Screw










18*		<b>420005283</b>	Parapolvere   Dust cover
		<b>420005288</b>	Parapolvere   Dust cover






- 1 **420050009** Etichetta pericolo | Danger label
- 2 **420050006** Etichetta impigliamento | Entanglement label
- 3 **341050262** Etichetta parti rotanti | Rotating parts label
- 4 **420050005** Etichetta gancio | Eye plate label
- 5 **420050001** Kit etichette | Label kit

6 Etichetta cruscotto | Dashboard label

			A - 420005002
			B - 420005008
			A - 420005002
		C - 420005003	

7 Etichetta stop | Stop label

	420005007
---	-----------

